




SENNHEISER

# CEHS-SP 01

Splitter cable for electronic hook switch



- EN Quick Guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide express
- IT Guida rapida
- ES Guía rápida
- PT Guia Rápido
- NL Mini handleiding
- EL Γρήγορος οδηγός
- DA Kvikvejledning
- SV Snabbguide
- FI Pikaopas
- PL Skrócona instrukcja obsługi
- RU Краткое руководство
- TR Hızlı Kılavuz
- JA クイックガイド

For further information please visit our website:  
[www.sennheiser.com/cehs-sp-01](http://www.sennheiser.com/cehs-sp-01)

For support go to  
[www.sennheiser.com/support-me](http://www.sennheiser.com/support-me)



In compliance with:

Europe





Sennheiser Communications A/S

Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Printed in China, Publ. 06/18, 770-00173/A01

Package contents | Lieferumfang | Contenu de la boîte |  
 Contenuti della confezione | Contenido del embalaje |  
 Conteúdo da embalagem | Inhoud verpakking | Περιεχόμενα  
 συσκευασίας | Pakkens indhold | Innehåll i förpackningen |  
 Pakkauksen sisältö | Zawartość opakowania |  
 Содержимое упаковки | Kutunun içeriği | パッケージ内容




- ▷ Before connecting the adapter cable, disconnect the base station from the mains.
- ▷ Trennen Sie die Basisstation vom Netz, bevor Sie das Adapterkabel anschließen.
- ▷ Avant de connecter le câble adaptateur, déconnecter la base de l'alimentation secteur.
- ▷ Prima di connettere il cavo adattatore, disconnettere la postazione di base dall'alimentazione.
- ▷ Antes de conectar el cable adaptador, desconecte la estación base de la red eléctrica.
- ▷ Antes de ligar o cabo adaptador, desligue a estação de base da eletricidade.
- ▷ Haal de stekker van het basisstation uit het stopcontact vóór het aansluiten van de adapterkabel.
- ▷ Πριν συνδέσετε το καλώδιο προσαρμογέα, απουσιάζετε τον σταθμό βάσης από το δίκτυο.
- ▷ Før adapterkablet tilsluttes, skal basestationens strømkabel tages ud af stikkontakten.
- ▷ Frånkoppla basstationen från elnätet innan du ansluter adapterkabeln.
- ▷ Irrota tukiaseman virtajohto pistorasiasta ennen sovittinjohton liittämistä.
- ▷ Przed połączeniem kabla przejściowego, odłączyć stację bazową od źródła zasilania.
- ▷ Перед подключение переходного кабеля отключите базовую станцию от сети электропитания.
- ▷ Frånkoppla basstationen från elnätet innan du ansluter adapterkabeln.
- ▷ アダプターケーブルの接続前にベースステーションの主電源を切ってください。

## 1


### Phone




Base station |  
 Basisstation |  
 Base |  
 Postazione di base |  
 Estación base |  
 Estação de base |  
 Basisstation |  
 Σταθμός βάσης |  
 Basestation |  
 Basstation |  
 Tukiasema |  
 Stacja bazowa |  
 Базовая станция |  
 Basstation |  
 ベースステーション |




DW series



SD series




SDW 5000 series




D 10 series

## 2


DW/SD/D10 series: DIP switch 1 down




SDW 5000 series: DIP switch 1 & 2 up



## 3



Base of the telephone | Unterseite Telefon |  
 Base du téléphone | Base del telefono |  
 Base del teléfono | Base do telefone |  
 Basis van de telefoon | Βάση του τηλεφώνου |  
 Telefonens underside | Telefonens bas |  
 Puhelimen pohja | Podstawa telefonu |  
 База телефона | Telefonens bas | 電話のベース



\* provided by the fixed lined phone